
잉크충전 주의사항


문의: 02-333-9005



(호스잠금장치 잠그지 않고 공급기뚜껑 오픈시 호스/카트리지에 에어 찰 수 있음)

충전





(잉크호스잠금장치 개방하지 않고 출력 시 프린트 헤드 고장원인)